

## MANTA LÍQUIDA

Membrana de base acrílica que auxilia na impermeabilização e proteção de lajes e coberturas sem trânsito.

Indicado para coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado, telhas de fibrocimento, marquises, abóbodas e sheds.

## PREPARAÇÃO

Seguir a NBR 9574 – Execução de impermeabilização – Procedimento. O projeto de impermeabilização deve seguir as orientações da NBR 9575. A superfície deve apresentar porosidade adequada, garantindo a aderência e a penetração da membrana acrílica, devendo estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo e umidade.

Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com solução de água e detergente desengordurante. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Partes mofadas devem ser eliminadas lavando a superfície com água sanitária, enxaguando em seguida e aguardando a secagem.

Em superfícies de concreto novo, aguardar a cura total por 30 dias antes da aplicação.

As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas. Imperfeições profundas devem ser corrigidas com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, aguardando a cura por 30 dias.

Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente.

Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos.

## RENDIMENTO

Galão 3,6kg: consumo de 2,0 kg/m<sup>2</sup>/demão e rendimento de 1,44m<sup>2</sup> a 1,80m<sup>2</sup>.

Balde 18kg: consumo de 2,0 kg/m<sup>2</sup>/demão e rendimento de 7,20m<sup>2</sup> a 9m<sup>2</sup>



## DILUIÇÃO

A primeira demão (imprimação) deve ser diluída em 15% de água. As demais demãos devem ser aplicadas sem diluição.

## APLICAÇÃO

As ferramentas indicadas para a aplicação são escovão de pelo macio, trincha ou rolo de pelo alto. A primeira demão, diluída em 15% de água, deve ser aplicada com escovão de pelo macio, trincha ou rolo de pelo alto diretamente sobre o contrapiso.

Após 24 horas, deve ser colocada a tela de poliéster em toda a superfície, com as abas perfeitamente aderidas e transpasse mínimo de 10 cm. Em seguida, aplicar a segunda demão sem diluição, utilizando as mesmas ferramentas indicadas.

Aplicar mais duas a quatro demãos, respeitando o intervalo mínimo de 6 horas entre elas, o consumo mínimo por metro quadrado e utilizando escovão de pelo macio, trincha ou rolo de pelo alto.

É importante subir a impermeabilização sem descontinuidade nos rodapés e nos beirais da laje, bem como descer nos ralos. Deve ser realizada a prova de carga com lâmina d'água, respeitando o tempo de cura, com duração mínima de 72 horas.

IMPORTANTE: Subir a impermeabilização sem descontinuidade nos rodapés, beirais da laje e descer nos ralos. Efetuar em prova de carga com lâmina d'água, respeitando o tempo de cura, com duração mínima de 72 horas.

OBSERVAÇÃO: Para melhor performance do produto MANTA LÍQUIDA, indicamos a utilização do produto ELASTIC, para mais informações consultar o departamento técnico.